

## BASIC

Air Conditioner Cooling & Heating  
Climatizzatore Caldo e Freddo




Position in the cabin  
Posizione in cabina

System easy to install in the cab roof,  
perfect solution for small cabin

Unità di facile installazione nel sotto tetto  
cabina.  
Perfetta soluzione per cabine di piccola  
taglia.





Flange expansion valve

Valvola espansione flangiata



Water connector diameter 16 mm

Connettori acqua diametro 16 mm

**BASIC** Air Conditioner Cooling & Heating / Climatizzatore Caldo e Freddo

**HVAC** ☀️ Cooling & Heating / Freddo e Caldo

	Part. Codice	Voltage Voltaggio	Ampere Amperaggio	Cooling Freddo	Heater Caldo	Air m <sup>3</sup> /h Aria m <sup>3</sup> /h	Weight Peso	Case Rivestimento
☀️	A0CF83ES	12 V	15 A	6.8 kW	6 kW	650	5 kg	Plastic injection
	A0CF84ES	24 V	8 A	6.8 kW	6 kW	650	5 kg	Plastic injection
❄️	A0FF83ES	12 V	15 A	6.8 kW	-	650	4.2 kg	Plastic injection
	A0FF84ES	24 V	8 A	6.8 kW	-	650	4.2 kg	Plastic injection
☀️	A0CC85ES	12 V	15 A	-	6 kW	650	3.4 kg	Plastic injection
	A0CC86ES	24 V	8 A	-	6 kW	650	3.4 kg	Plastic injection